

使用上の注意



以下のことは絶対に行わないでください。行った場合、データが破損する恐れがあります。

- 仮想メモリーの保存先に本製品を設定すること。
- 本製品のアクセスしているときに以下のことを行うこと
 - ・ USB ケーブルや電源ケーブルを抜くこと
 - ・ パソコンの電源スイッチを OFF にすること
 - ・ パソコン本体の省電力モード（スタンバイ、休止状態、スリープなど）に移行すること
 - ・ ログオフ、ログオン、ユーザー切り替えをすること

- お使いのパソコンによっては、パソコンの省電力モードから復帰した場合に遅延書き込みエラーが表示されることがあります。その場合は、パソコンを省電力モードにする前に、本製品を取り外してください。
- パソコンの電源を OFF にしても、本製品のランプが消灯しない場合は、本製品の USB ケーブルを取り外してください。暗号化機能搭載ハードディスクの場合、ランプが消灯しないと、本製品のロックがかかりません。
- 本製品を初めて接続した場合、本製品のランプが点灯するまでに 20 秒程度かかることがあります。
- FAT32 形式のハードディスクに保存できる 1 ファイルの最大容量は 4GB です。NTFS 形式や Mac OS 拡張フォーマット形式で本製品をフォーマット（初期化）すれば 1 ファイルが 4GB 以上のファイルでも保存できるようになります。
- 本製品を複数の領域に分けてご使用になる場合は、ご使用の前にフォーマットしてください。
- 本製品を接続した状態で Mac OS を起動すると、認識しない場合があります。その場合は、USB ケーブルを一度取り外し、数秒待ってから再接続してください。
- お使いのパソコンによっては、本製品を接続したままパソコンを起動すると、Windows が起動しないことがあります。この場合は、Windows の起動後に本製品を接続してください。Windows が起動できない場合、BIOS のブート設定を見直してください。
- 本製品はホットプラグに対応しています。本製品やパソコンの電源スイッチが ON のときでも USB ケーブルを抜き差しできます。ただし、**本製品にアクセスしているとき（ランプが点滅しているとき）は、絶対に USB ケーブルを抜かないでください。本製品に記録されたデータが破損する恐れがあります。**
- パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。
- 本製品から OS を起動することはできません。
- 本製品に物を立てかけないでください。故障の原因となる恐れがあります。
- Windows 搭載のパソコンで使用する場合、本製品を USB2.0/1.1USB 端子に接続すると、「高速 USB デバイスが高速ではない USB ハブに接続されています。（以下略）」と表示される場合があります。そのまま使用する場合は、[×]をクリックしてください。電源が不足しているときは、延長ケーブルを使用せずに直接接続してください。
- 本製品の動作時、特に起動時やアクセス時などに音がすることがありますが、異常ではありません。